




5.1 Einstellen der aktuellen Uhrzeit




5.2 Wahl des Modus HEAT / COOL



5.3 Einstellen der Temperatur



5.4 Einstellen der Nachttemperatur



5.5 Einstellen des Temperaturalarms

